Подключение и первичная настройка R-TV BOX X10 PRO

1. Внешний вид и интерфейсы:



Подключение приставки к телевизору/монитору выполняется при помощи HDMI-кабеля. Для подключения внешних устройств имеются разъемы 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, слот для Micro SD. Также можно использовать оптический звуковой выход и 3.5 јаск для подключения наушников. Зачастую этот разъем не требуется, поскольку звук передается по HDMI.

2. Подключение:

2.1 Подключите приставку к телевизору с помощью HDMI-кабеля, и к сети электропитания через комплектный блок питания.

2.2 На пульте телевизора нажмите кнопку «Source» или «Input» и выберите источник сигнала HDMI или HDMI2.

2.3 Для управления используйте кнопки навигации на комплектном пульте ДУ, либо подключите usb мышь.

Главное меню приставки выглядит следующим образом:



3. Настройка интернет соединения:

Для получения более стабильного сигнала рекомендуется использовать проводное соединение.

3.1 Ethernet. Подключите коммутационный кабель (патчкорд) одним концом в LAN-порт Вашего роутера. В WAN вставлен кабель провайдера, а несколько LAN-портов обычно отличаются по цвету и остаются свободны. Другой конец коммутационного кабеля подключите в интернет-порт приставки. 3.1.2 Нажмите на кнопку «Настройки» с двумя шестеренками справа в главном меню.

3.1.2 Нажмите на кнопку «Настроики» с двумя шестеренками справа

3.1.3 Выберите раздел «Сеть и Интернет».

3.1.4 В подпункте Ethernet в нижней строке выберите «Настройки IP-адреса» и выберите «Использовать DHCP».

3.1.5 Если приставка получила необходимые настройки, в «Состоянии подключения» будет указано «Подключено», а так же будет отображаться ір-адрес:



3.2 Wi-Fi.

3.2.1 Перейдите в «Настройки». Выберите раздел «Сеть и Интернет».

3.2.2 Убедитесь, что ползунок «Wi-Fi» находится во включенном положении. В списке сетей выберите сеть Вашего роутера (как правило, с самым сильным сигналом), введите пароль от нее и подключитесь:

÷	Wi-Fi					
	•	OfficeHotSpot				ê
	Ŧ	TOTOLINK A1004	OfficeHotSpot			â
	+	Добавить сеть Настройки Wi-Fi Wi-Fi не включается автом	Пароль 🖑 Показать пароль			
			Расширенные настройки	отмена	годключить	

3.2.3 Для просмотра информации о подключении (мак-адреса Wi-Fi / Ethernet)? нажмите на шестеренку в главном меню приставки → «Настройки» → «Настройки устройства» → «Об устройстве» → «Статус».

4. Настройка языка интерфейса:

4.1 Нажмите на шестеренку слева в главном меню приставки. Выберите из списка последний пункт «Система».

4.2 Выберите второй пункт «Язык и ввод».

Настройки	Система			
Приложения и уведомления Разрешения, приложения по умолнанию	О отелефоне Тубох			
Экран Сбои, слящий режим, размер шрифта	Язык и ввод Клавиятура Android (AOSP)			
Звук Звук, вибрация, реком "Не беспоксить"	С: жесты - Лата и редик			
Хранилище Используется 24 %, свободно 24,36 ГБ	одна за времи сматекою Дополнительно			
Защита и местоположение Блокоровка зкрана	 Резервное копирование, Сброс настроек, Для разработчиков, Обновление системы 			
Аккаунты Аккаунтов нет				
Cneц. возможности Программы чтения с экрана, экран, элементы управления				
Google Сарвисы и настройки				
© Система Язык, время, резервное копирование и обновления				

4.3 В пункте «Языки» нажмите на плюс и добавьте необходимый Вам язык:

6
≡
=

4.4 Учитывайте, что по умолчанию будет использоваться язык, находящийся в верху списка, поэтому для удаления нужного языка нажмите справа на три точки и выберите, какие языки нужно удалить.

4.5 В настройках приставки перейдите в раздел «Droid Settings» и выберите пункт «HDMI CEC».





4.6 Убедитесь что ползунок «Auto Change Language» неактивен, в противном случае при перезагрузке приставки язык будет изменяться на «по умолчанию».



5. Настройка аккаунта и приложений:

5.1 Приставка работает на операционной системе Android 9.0, поэтому для использования большинства функций необходимо войти в аккаунт Google.

5.2 В главном меню приставки откройте Google Play и введите данные для входа (адрес почты google и пароль). Если у Вас нет аккаунта Google, его можно создать выбрав соответствующую опцию в диалоговом окне:

	Google		
	Dura		
	БХОД Используйте аккаунт Google. По	одробнее	
Те	лефон или адрес эл. почты		
Забы	ли адрес эл. почты?		
Созд	цать аккаунт	Далее	

5.3 Для выбора списка установленных приложений нажмите пункт «Му Apps» в главном меню приставки.

5.4 Для добавления приложения в избранные (чтобы они отображались в главном меню), нажмите на плюс в главном меню приставки и отметьте галочкой желаемые приложения:



6. Просмотр телевидения через приставку X10 pro R-TV box:

6.1 Скачайте приложение «Макснет ТВ». Для этого выберите в главном меню приставки Google Play, и в поиске приложений найдите «Макснет ТВ»:



6.2 Запустите приложение, в появившемся окне введите Ваш лицевой счет:

6.3. На пульте от приставки нажмите кнопку «Меню» (ниже кнопки выключения). В меню режима работы выберите Web TV или IPTV в соответствии с услугой по Вашему лицевому счёту:

Выб	ерите реж	Язык Шрифт Прозрачность им работы	
0	IPTV		
۲	Web TV		
0	Отмена	•	
		Режим работы	
		UDP прокси	
		Выход из меню	
		Закрыть программу	